

| | |
|-------------------|--|
| ÜRÜN KODU | : 0301 |
| AMBALAJ TİPİ | : 25 l - 7,5 l - 15 l |
| RENKLERİ | : Bkz. İç Mekan Renk kataloğuna |
| ÜRÜN TANIMI | : Akrilik esaslı ipeksi parlak, koruyucu ve dekoratif Son kat iç cephe boyasıdır. |
| KULLANIM ALANLARI | : Muhtelif macunlarla düzeltilmiş duvarların iç yüzeylerinde kullanılır. |
| ÖZELLİKLERİ | : <ul style="list-style-type: none">• Kapatıcılığı yüksektir (ÖG:2)• Tam silinebilir. Neme dirençlidir (YOD 1)• Kir, yağ tutmaz/Emmez.• İpeksi parlak görünümlü (G2) |

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

| | |
|--------------------------------|---|
| Kimyasal Yapısı | : Modifiyeli Akrilik bağlayıcı |
| Katı Maddesi (Ağırlıkça) | : % 54-57 (Değerler yaklaşıktır renklere göre değişim gösterir.) |
| Yoğunluk (gr/cm ³) | : 1, 26 ± 0, 03 |
| Viskozite (KU/25°C) | : 105 – 120 |
| Parlaklık (Gloss) | : 60 ° 25 ± 5 (yarı parlak) |
| Sarfiyat | : İki katta 6-8 m ² /lt |
| Önerilen uygulama araçları | : Saten Rulo |
| Önerilen İnceltme oranı | : % 10-15 su ile inceltilebilir. (10 ölçek boya 1 ölçek su gibi) |
| Önerilen uygulama kat sayısı | : Genelde 2 kat (yüzeğe göre daha fazla kat uygulaması gerekebilir) |
| Kuruma zamanı (20°C,%60RH) | : Son kuruma, yaklaşık 24 saat 2. kat uygulama zamanı,birinci kattan en erken 6 saat sonra |
| Ambalaj metrajı (2 katta) | : Yaklaşık 2,5 l ile 20 m ² – 7,5l ile 60m ² - 15 l ile120m ² alan boyar |

Önerilen astarlar :

- Eski boyalı yüzeylerde: **Geçiş Astarı**
- Alçılı, saten alçılı yeni yüzeylerde: **Alçı Astarı veya**
- İnce sıvalı yüzeylerde: **Silikonlu İç-Dış astar/Expo Astar**

YÜZEY HAZIRLAMA

A) Yeni boyanacak sıvalı veya saten alçılı yüzeylerin hazırlığı :

- Yüzey de irisıva çapakları varsa raspalanarak temizlenmelidir.
- Yüzeyde bulunan serbest haldeki toz, yağ, yıkama, fırçalama vb. metotla uzaklaştırılmalıdır.
- Sıvalı yüzeylere son kat boya öncesinde 1 Kat Silikonlu **İç-Dış Astar** veya **Expo Astar** uygulanmalı
- Saten alçılı yüzeylere bir kat **Alçı Astarı** uygulanmalıdır.
- Yüzey, astar uygulamasından en erken 6 saat sonra son kat boyamaya hazır hale gelir

B) Eski boyalı yüzeylerin hazırlığı :

- Yüzeydeki yıpranmış serbest haldeki eski boyalar kazınarak tamamen , temizlenir gerekli macunlama işlemleri ile yüzey düzgün hale getirilir.
- Macunlanan alanlar zımparalanarak düzeltilir. Sonrasında tüm yüzeye ince 1 kat **Geçiş Astarı** uygulanır. Astar uygulamasından en erken 6 saat sonra boyanmaya hazırdır.

C) Yıpranmamış sağlam düzgün yüzeylerin yeniden boyanması :

- Yüzey hafif zımparalanır, **Geçiş Astarı veya Silikonlu İç-Dış Astar** 1 kat uygulanır.
- Yüzey, astar uygulamasından en erken 6 saat sonra boyanmaya hazır hale gelir

NOT :

- 1.) Astar kullanımı daima üzerine uygulanan son kat boyanın dayanıklılığını artırır.
- 2.) Kireci temizlenmemiş ve izole edilmemiş yüzeylerde kireç kaynaklı Oluşacak renk lekelenmeleri boya kaynaklı bir hata değildir.
- 3.) Sıvada kireç kullanıldığını biliyorsanız sonkat boya uygulamasından önce Muhakkak 1 kat **BARİYER ASTAR** kullanınız.

UYGULAMA

:

- Alt yüzey işlemleri yapılmış, (macunlama, toz alma,yıkama, astarlama vb.) temiz, kuru, tozsuz yüzeylere Astar/ Son kat boya uygulanır.
- Boya/Astar uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalı ve önerilen miktarda inceltmelidir.
- Genelde uygulama 1 kat astar 2 kat sonkat boya olarak yapılır.Bazen yüzeye göre 3. kat son kat boya uygulaması gerekebilir.
- Uygulama katları arasında en az 6 saat beklenmelidir. Birer gün ara ile yapılan uygulamalar daha sağlıklı olur

Uygulamada Dikkat Edilecek Konular

:

- Tozlu, ıslak yağlı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- $\pm 5^{\circ}\text{C}$ ' nin altında + 35°C 'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.
- Uygulanan her ürünün etiketine veya TDS ine uygun çalışılmalıdır

Uygulama Araçlarının Temizliği

:

- İş bitiminden sonra hemen soğuk su ile yıkanmalı Veya kısa bir süre için soğuk suda bekletilebilir.

DEPOLAMA: Kapalı, korunmalı mekânlarda orijinal ambalajında direkt güneş ışığı ve donmaktan korunarak saklanmalıdır.

GÜVENLİK TANIMLARI:

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
- P233 Kabı sıkıca kapalı tutunuz.
- P305 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
- P501 İçeriği / kabı yerel / ulusal ve uluslararası mevzuata uygun şekilde atın.