

ÜRÜN KODU	:	0303
AMBALAJ TİPİ	:	2,5 LT - 7,5 LT- 15 LT ve 3,5Kg-10 kg_20 Kg
RENKLERİ	:	Bkz. İç Mekan Renk kataloğuna
ÜRÜN TANIMI	:	Akrilik esaslı, tam mat, silikon katkılı, koruyucu ve dekoratif Sonkat iç cephe boyasıdır.
KULLANIM ALANLARI	:	İnce sıvalı veya muhtelif macunlarla düzeltilmiş duvarların iç Yüzeylerinde kullanılır.
ÖZELLİKLERİ	:	<ul style="list-style-type: none">• Kapaticılığı yüksektir (ÖG:2)• Silinebilir. (YOD 3)• Kolay uygulanır.• Mat görünümlü (G3)

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Kimyasal Yapısı	:	Modifiyeli akrilik bağlayıcı
Katı Maddesi (Ağırlıkça)	:	% 63-66 (Değerler yaklaşıktır, renklere göre değişimler gösterir.)
Yoğunluk (g/cm ³)	:	1, 61 - 1, 66
Viskozite (KU/25°C)	:	120 – 130
Parlaklık (Gloss)	:	85 °0-5 (Tam Mat)
Sarfiyat	:	İki katta 6 m ² /lt
Önerilen uygulama araçları	:	Rulo
Önerilen İnceltme oranı	:	% 15-20 su ile inceltilir. (10 ölçek boya 1,5 ölçek su gibi)
Önerilen uygulama kat sayısı	:	Genelde 2 kat (yüzeğe göre daha fazla kat uygulaması gerekebilir)

Kuruma zamanı (20°C,%60RH) : Son kuruma, yaklaşık 24 saat
2. kat uygulama zamanı, birinci kattan en erken 6 saat sonra

Ambalaj metrajı (2 katta)	:	Yaklaşık 2,5 l ile 15 m ² - 7,5l ile 45m ² - 15 l 90m ² alan boyar
	:	Yaklaşık 3,5 Kg ile 12 m ² -10 kg ile 35 m ² - 20 kg ile 70 m ²

Önerilen Astarlar :

- Eski boyalı yüzeylerde: **Geçiş Astarı**
- Alçılı, saten alçılı yeni yüzeylerde: **Alçı Astarı veya**
- İnce sıvalı yüzeylerde: **Silikonlu İç - Dış astar/Expo Astar**

YÜZEY HAZIRLAMA

A)Yeni boyanacak sıvalı veya saten alçılı yüzeylerin hazırlığı :

- Yüzeğe iri sıva çapakları varsa raspanarak temizlenmelidir.
- Yüzeğe bulunan serbest haldeki toz, yağ, yıkama, fırçalama vb. metotla uzaklaştırılmalıdır.
- Sıvalı yüzeylere son kat boya öncesinde 1 kat silikonlu **İç-Dış Astar** veya **Expo Astar** uygulanmalı
- Saten alçılı yüzeylere bir kat **Alçı Astarı** uygulanmalıdır.
- Yüzeğe, astar uygulamasından en erken 6 saat sonra Son Kat boyamaya hazır hale gelir

B) Eski boyalı yüzeylerin hazırlığı :

- Yüzeydeki yıpranmış serbest haldeki eski boyalar kazınarak tamamen , temizlenir, gerekli macunlama işlemleri ile yüzey düzgün hale getirilir.
- Macunlanan alanlar zımparalanarak düzeltilir. Sonrasında tüm yüzeye ince 1 kat **Geçiş Astarı** uygulanır. Yüzey, astar uygulamasından en erken 6 saat sonra boyanmaya hazır hale gelir

C) Yıpranmamış sağlam düzgün yüzeylerin yeniden boyanması :

- Yüzey hafif zımparalanır, **Geçiş Astarı veya Silikonlu İç- Dış Astar** 1 kat uygulanır.
- Yüzey, astar uygulamasından en erken 6 saat sonra boyanmaya hazır hale gelir

- NOT :**
- 1) Astar kullanımını daima üzerine uygulanan son kat boyanın dayanıklılığını artırır.
 - 2) Kireci temizlenmemiş ve izole edilmemiş yüzeylerde kireç kaynaklı oluşacak renk lekelenmeleri boya kaynaklı bir hata değildir.
 - 3) Sıvada kireç kullanıldığını biliyorsanız son kat boya uygulamasından önce muhakkak 1 kat **BARIYER ASTAR** kullanınız.

UYGULAMA :

- Alt yüzey işlemleri yapılmış, (macunlama, toz alma,yıkama, astarlama vb.) temiz, kuru, tozsuz yüzeylere Astar/ Son kat boya uygulanır.
- Boya/Astar uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalı ve önerilen miktarda inceltmelidir.
- Genelde uygulama 1 kat astar 2 kat sonkat boya olarak yapılır.Bazen yüzeye göre 3. kat son kat boya uygulaması gerekebilir.
- Uygulama katları arasında en az 6 saat beklenmelidir. Birer gün ara ile yapılan uygulamalar daha sağlıklı olur

Uygulamada Dikkat Edilecek Konular :

- Tozlu, ıslak yağlı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- + 5 °C' nin altında + 35 °C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.
- Uygulanan her ürünün etiketine veya TDS ine uygun çalışılmalıdır

Uygulama Araçlarının Temizliği :

- İş bitiminden sonra hemen soğuk su ile yıkanmalı Veya kısa bir süre için soğuk suda bekletilebilir.

DEPOLAMA: Kapalı, korunmalı mekânlarda, orijinal ambalajında direkt güneş ışığı ve donmaktan korunarak saklanmalıdır.

GÜVENLİK TANIMLARI:

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
- P233 Kabı sıkıca kapalı tutunuz.
- P305 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
- P501 İçeriği / kabı yerel / ulusal ve uluslararası mevzuata uygun şekilde atın.