

ÜRÜN KODU	: 0308
AMBALAJ TİPİ	: 2,5 l-7,5 l-15 l
RENKLERİ	: Sütümsü veya açık pembe, şeffaf
ÜRÜN TANIMI	: Şeffaf, penetrasyonu yüksek yüzey sabitleme astarı
KULLANIM ALANLARI	: Serbest tozun olduğu Saten alçılı, macunlu, ince sıvalı yüzeyler

### ÖZELLİKLERİ

Emilimi /penetrasyonu yüksektir.

- Yüzeyde filim bırakmaz
- Serbest tozu bağlar.

### TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Kimyasal Yapısı	: Akriolik bağlayıcı
Katı Maddesi (Ağırlıkça)	: % 9-10
Yoğunluk (g/cm <sup>3</sup> )	: 1,02±0,02
Viskozite (KU/25°C)	: 58 – 68
Sarfiyat	: Tek kata 14 m <sup>2</sup> /l
Önerilen uygulama araçları	: Rulo
İnceltme oranı	: İnceltilmez. Kullanıma hazırdır.
Önerilen uygulama kat sayısı	: 1 kat
Kuruma zamanı (20°C, %60RH)	: Son kuruma, yaklaşık 24 saat
Son kat boya uygulama zamanı	: Astar uygulamasından en erken 6 saat sonra
Ambalaj metraji (1katta)	: Yaklaşık 2,5 l ile 25m <sup>2</sup> – 7,5 l ile 75m <sup>2</sup> -15 l ile 150m <sup>2</sup> alan astarlanır.
Önerilen Son Kat Boyalar	: Su ile inceltilen mineral yüzey (Duvar) son kat boya

### YÜZEY HAZIRLIĞI

**Yeni boyanacak sıvalı veya saten alçılı yüzeylerin hazırlığı :**

- Yüzeyde iri sivaçapakları varsa raspalanarak temizlenmelidir.
- Yüzeyde bulunan serbest haldeki toz, yağ, yıkama, fırçalama vb. metotla uzaklaştırılmalıdır.
- İnce sıvalı, Saten alçılı, Macunlu yüzeylere bir kat **Alçı Astarı** uygulanmalıdır.
- Yüzey, astar uygulamasından en erken 6 saat sonra Son Kat boyamaya hazır hale gelir

**NOT :**

- 1) Astar kullanımı daima üzerine uygulanan son kat boyanın dayanıklılığını artırır.
- 2) Kireci temizlenmemiş ve izole edilmemiş yüzeylerde kireç kaynaklı oluşacak renk lekelenmeleri boya kaynaklı bir hata değildir.
- 3) Yüzeyde kireç olduğu biliniyor veya düşünülüyor ise (Sıva veya eski boya kaynaklı) Mutlaka 1 kat **BARİYER ASTAR** uygulanmalıdır.

### UYGULAMA :

- Alt yüzey işlemleri yapılmış, (macunlama, toz alma, yıkama vb.) temiz, kuru, tozsuz yüzeylere **Alçı Astarı** uygulanır.
- Astar uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalı ve önerilen miktarda uygulanmalıdır
- Uygulama 1 kat astar 2 kat sonkat boya olarak yapılır. Bazen yüzeye göre 3 kat son kat boya uygulaması gerekebilir.
- Uygulama katları arasında en az 6 saat beklenmelidir. Birer gün ara ile yapılan uygulamalar daha sağlıklı olur

### Uygulamada Dikkat Edilecek Konular:

- Tozlu, ıslak yağlı yüzeylere astar/boya uygulama yapılmamalıdır.
- + 5 °C'nin altında + 35 °C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.
- Uygulanan her ürünün etiketine deki önerilere dikkat edilmelidir.

### Uygulama Araçlarının Temizliği:

- İş bitiminden sonra hemen soğuk su ile yıkanmalı
- Veya kısa bir süre için soğuk suda bekletilebilir.

### DEPOLAMA:

Kapalı, korunmalı mekânlarda, orijinal ambalajında, direkt güneş ışığı ve donmaktan korunarak saklanmalıdır.

### GÜVENLİK TANIMLARI:

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. P233 Kabı sıkıca kapalı tutunuz.
- P305 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
- P501 İçeriği / kabı yerel / ulusal ve uluslararası mevzuata uygun şekilde atın.