

FÜLLER BOYA

GEÇİŞ ASTARI

ÜRÜN KODU	: 0310
AMBALAJ TİPİ	: 3, 5 kg-10kg -20 kg
RENKLERİ	: Beyaz
ÜRÜN TANIMI	: Akrilik esaslı, yapışması kuvvetli, dolgulu, örtücü düz mat görünümlü
KULLANIM ALANLARI	: Eski boyalı yüzeylerin yeniden boyanmasında.
ÖZELLİKLERİ	: <ul style="list-style-type: none">Sağlam zemin oluşturur.Sonkatın örtücülüğünü artırır,sarfiyatını azaltır

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Kimyasal Yapısı	: Akrilik kopolimer esaslı
Katı Maddesi (Ağırlıkça)	: % 67-69
Yoğunluk (g/cm ³)	: 1, 66-1,7
Viskozite (KU/25 ⁰ C)	: 115 – 125
Sarfiyat	: Tek katta 10 m ² /kg
Önerilen uygulama araçları	: Rulo
İnceltme oranı	: %10 su ile İnceltilir. (10 ölçek boya 1 ölçek su ile inceltilebilir)
Önerilen uygulama kat sayısı	: 1 kat
Kuruma zamanı (20 ⁰ C, %60RH)	: Son kuruma, yaklaşık 24 saat
Son kat uygulama zamanı	: Astar kattan en erken 6 saat sonra
Ambalaj metrajı (1 katta)	: Yaklaşık 3,5 kg ile 35m ² – 10kg ile 100m ² - 20 kg ile 200m ² alan astarlanır.
Önerilen Son Kat Boyalar	: Su ile inceltilebilen mineral yüzey (Duvar) son kat boya

YÜZEY HAZIRLAMA

A) Eski boyalı yıpranmış yüzeylerin hazırlığı :

- Yüzeydeki yıpranmış serbest haldeki eski boyalar kazınarak tamamen Temizlenir, gerekli macunlama işlemleri ile yüzey düzgün hale getirilir.
- Macunlanan alanlar zımparalanarak düzeltilir. Sonrasında tüm yüzeye ince 1 kat **Geçiş Astarı** uygulanır.

B) Yıpranmamış sağlam düzgün yüzeylerin yeniden boyanması:

- Yüzey hafif zımparalanır, tozu alınır sonrasında **Geçiş Astarı** 1 kat uygulanır

NOT : 1.) Astar kullanımı daima üzerine uygulanan son kat boyanın dayanıklılığını artırır.

UYGULAMA :

- Alt yüzey işlemleri yapılmış, (macunlama, toz alma, yıkama, astarlama vb.) temiz, kuru, tozsuz yüzeylere Astar boya uygulanır.
- Astar, uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalı ve önerilen miktarda inceltilmelidir.
- Genelde, uygulama 1 kat astar olarak yapılır. Astar uygulamasından en erken 6 saat sonra son kat boya uygulamasına hazır hale gelir.

Uygulamada Dikkat Edilecek Konular :

- Tozlu, ıslak, yağlı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- + 5 °C' nin altında + 35 °C' nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.
- Uygulanan her ürünün etiketine veya TDS ine uygun çalışılmalıdır

Uygulama Araçlarının Temizliği :

- İş bitiminden sonra hemen soğuk su ile yıkanmalı
- Veya kısa bir süre için soğuk suda bekletilebilir.

DEPOLAMA: Kapalı, korunmalı mekânlarda, orijinal ambalajında, direkt güneş ışığı ve donmaktan korunarak saklanmalıdır.

GÜVENLİK TANIMLARI:

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
- P233 Kabı sıkıca kapalı tutunuz.
- P305 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
- P501 İçeriği / kabı yerel / ulusal ve uluslararası mevzuata uygun şekilde atın.