

ÜRÜN KODU : 0311
AMBALAJ TİPİ : 3, 5 kg-10kg -20 kg
RENKLERİ : Bkz. İç Mekan Renk kataloğuna
ÜRÜN TANIMI : Akrilik esaslı tam mat, koruyucu ve dekoratif Son kat iç cephe boyasıdır.
KULLANIM ALANLARI : İnce sıvalı **veya** muhtelif macunlarla düzeltilmiş iç duvarlara uygulanır.

ÖZELLİKLERİ :

- Kapaticılığı yüksektir (ÖG:2)
- Silinmez. (YOD 5)
- Kolay uygulanır.
- Mat görünümlü (G3)

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Kimyasal Yapısı : Modifiyeli Akrilik bağlayıcı
Katı Maddesi (Ağırlıkça) : % 68-70 (Değerler yaklaşıktır renklere göre değişim gösterir.)
Yoğunluk (g/cm³) : 1, 68 - 1, 7
Viskozite (KU/25°C) : 120 – 130
Parlaklık (Gloss) : 85 ° 0-5 (Tam Mat)
Sarfiyat : İki katta 6 m²/lt
Önerilen uygulama araçları : Rulo
Önerilem İnceltme oranı : % 15-20 su ile inceltilebilir. (10 ölçek boya 1, 5 ölçek su gibi)
Önerilen uygulama kat sayısı : Genelde **2 kat** (yüzeğe göre daha fazla kat uygulaması gerekebilir)

Kuruma zamanı (20°C%60RH) : Son kuruma, yaklaşık 24 saat
2. kat uygulama zamanı, birinci kattan en erken 6 saat sonra

Ambalaj metrajı (2 katta) : Yaklaşık 3,5 l ile 12m² – 10 kg ile 35m² - 20kg lt 70m² alan boyar

Önerilen Astarlar :

- Eski boyalı yüzeylerde: **Geçiş Astarı**
- Alçılı, saten alçılı yeni yüzeylerde: **Alçı Astarı**
- İnce sıvalı yüzeylerde: **Silikonlu İç Dış Astar/Expo Astar**

YÜZEY HAZIRLAMA

A) Yeni boyanacak sıvalı veya saten alçılı yüzeylerin hazırlığı :

- Yüzeyde iri siva çapakları varsa raspalanarak temizlenmelidir.
- Yüzeyde bulunan serbest haldeki toz, yağ, yıkama, fırçalama vb. metotla uzaklaştırılmalıdır.
- Sıvalı yüzeylere son kat boya öncesinde 1 Kat Silikonlu **İç-Dış Astar** veya **Expo Astar** uygulanmalı
- Saten alçılı yüzeylere bir kat **Alçı Astarı** uygulanmalıdır.
- Yüzey, astar uygulamasından en erken 6 saat sonra son kat boyamaya hazır hale gel

B)Eski boyalı yüzeylerin hazırlığı :

- Yüzeydeki yıpranmış serbest haldeki eski boyalar kazınarak tamamen, temizlenir, gerekli macunlama işlemleri ile yüzey düzgün hale getirilir.
- Macunlanan alanlar zımparalanarak düzeltilir. Sonrasında tüm yüzeye ince 1 kat **Geçiş Astarı** uygulanır. Yüzey, astar uygulamasından en erken 6 saat sonra boyanmaya hazır hale gelir

C) Yıpranmamış, sağlam, düzgün yüzeylerin yeniden boyanması :

- Yüzey hafif zımparalanır, **Geçiş Astarı veya Silikonlu İç Dış Astar** 1 kat uygulanır.
- Yüzey, astar uygulamasından en erken 6 saat sonra üzeri boyanmaya hazır hale gelir

- NOT :**
- 1.) Astar kullanımı daima üzerine uygulanan son kat boyanın dayanıklılığını artırır.
 - 2.) Kireci temizlenmemiş ve izole edilmemiş yüzeylerde kireç kaynaklı oluşacak renk lekelenmeleri boya kaynaklı bir hata değildir.
 - 3) Sıvada kireç kullanıldığını biliyorsanız son kat boya uygulamasından önce Muhakkak 1 kat **BARİYER ASTAR** kullanınız.

UYGULAMA

:

- Alt yüzey işlemleri yapılmış, (macunlama, toz alma,yıkama, astarlama vb.) temiz, kuru, tozsuz yüzeylere Son kat boya uygulanır.
- Boya, uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalı ve önerilen miktarda inceltilmelidir.
- Genelde uygulama 1 kat astar 2 kat son kat boya olarak yapılır.Bazen yüzeye göre 3. kat son kat boya uygulaması gerekebilir.
- Uygulama katları arasında en az 6 saat beklenmelidir. Birer gün ara ile yapılan uygulamalar daha sağlıklı olur

Uygulamada Dikkat Edilecek Konular

:

- Tozlu, ıslak, yağlı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- + 5 °C' nin altında + 35 °C' nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.
- Uygulanan her ürünün etiketine veya TDS ine uygun çalışılmalıdır

Uygulama Araçlarının Temizliği :

- İş bitiminden sonra hemen soğuk su ile yıkanmalı
- Veya kısa bir süre için soğuk suda bekletilebilir.

DEPOLAMA

: Kapalı, korunmalı mekânlarda, orijinal ambalajında, direkt güneş ışığı ve donmaktan korunarak saklanmalıdır.

GÜVENLİK TANIMLARI:

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
- P233 Kabı sıkıca kapalı tutunuz.
- P305 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
- P501 İçeriği / kabı yerel / ulusal ve uluslararası mevzuata uygun şekilde atın.