

ÜRÜN KODU	: 0316
AMBALAJ TİPİ	: 2, 5 l - 7,5 l - 15 l
RENKLERİ	: Bkz. İç Mekan Renk kataloğuna
ÜRÜN TANIMI	: Akrilik esaslı ipeksi mat, koruyucu ve dekoratif kullanıma hazır Son kat iç cephe boyasıdır.
KULLANIM ALANLARI	: Muhtelif macunlarla düzeltilmiş duvarların iç yüzeylerinde kullanılır.
ÖZELLİKLERİ	: <ul style="list-style-type: none"><li>• Mükemmel örtücü (ÖG 1)</li><li>• Tam silinebilir. Neme dirençlidir (YOD 1)</li><li>• Kir, yağ tutmaz./Emmez</li><li>• İpeksi mat görünümlü (G 2)</li></ul>

### TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Kimyasal Yapısı	: Modifiyeli Akrilik bağlayıcı
Katı Maddesi (Ağırlıkça)	: % 58-61 (Değerler yaklaşıktır renklere göre değişim gösterir)
Yoğunluk (g/cm <sup>3</sup> )	: 1,456 ± 0,03
Viskozite (KU/25°C)	: 95 – 110
Parlaklık (Gloss)	: 85 ° 42 ± 5
Sarfiyat	: Tek katta yaklaşık 7,5 m <sup>2</sup> /lt
Önerilen uygulama araçları	: Saten Rulo
Önerilen İnceltme oranı	: % 10-15 su ile inceltilir. (10 ölçek boya 1 ölçek su gibi)
Önerilen uygulama kat sayısı	: Genelde <b>1 kat</b> (yüzeğe göre ince bir kat daha gerekebilir)
Kuruma zamanı (20°C%, 60RH)	: Son kuruma, yaklaşık 24 saat 2. kat uygulama zamanı, birinci kattan en erken 6 saat sonra
Ambalaj metrajı (1katta)	: Yaklaşık 2,5 l ile 18 m <sup>2</sup> – 7,5 l ile 55m <sup>2</sup> - 15 l 110m <sup>2</sup> al
Önerilen Astarlar	: <ul style="list-style-type: none"><li>• Eski boyalı yüzeylerde: <b>Geçiş Astar</b></li><li>• Alçılı, saten alçılı yeni yüzeylerde: <b>Alçı Astarı</b></li><li>• İnce sıvalı yüzeylerde: <b>Silikonlu İç - Dış Astar/Expo A</b></li></ul>

### YÜZEY HAZIRLAMA

#### A) Yeni boyanacak sıvalı veya saten alçılı yüzeylerin hazırlığı :

- Yüzeyde irisiva çapakları varsa raspanarak temizlenmelidir.
- Yüzeyde bulunan serbest haldeki toz, yağ, yıkama, fırçalama vb. metotla uzaklaştırılmalıdır.
- Sıvalı yüzeylere son kat boya öncesinde 1 kat silikonlu **İç-Dış Astar** veya **Expo Astar** uygulanmalı
- Saten alçılı yüzeylere bir kat **Alçı Astarı** uygulanmalıdır.  
Yüzey, astar uygulamasın danen erken 6 saat sonra Son Kat boyamaya hazır hale g

## B) Eski boyalı yüzeylerin hazırlığı :

- Yüzeydeki yıpranmış serbest haldeki eski boyalar kazınarak tamamen temizlenir,
- Gerekli macunlama işlemleri ile yüzey düzgün hale getirilir.
- Macunlanan alanlar zımparalanarak düzeltilir. Sonrasında tüm yüzeye ince 1 kat
- **Geçiş Astarı** uygulanır. Uygulama dan en erken 6 saat sonra üzeri boyanmaya hazır hale gelir

## C) Yıpranmamış sağlam düzgün yüzeylerin yeniden boyanması:

- Yüzey hafif zımparalanır, **Geçiş Astarı veya Silikonlu İç- Dış Astar** 1 kat uygulanır.
- Yüzey Astar uygulamasından en erken 6 saat sonra üzeri boyanmaya hazır hale gelir

- NOT:**
- 1) Astar kullanımı daima üzerine uygulanan son kat boyanın dayanıklılığını artırır.
  - 2) Kireci temizlenmemiş ve izole edilmemiş yüzeylerde kireç kaynaklı Oluşacak renk lekelenmeleri boya kaynaklı bir hata değildir.
  - 3) Sıvada kireç kullanıldığını biliyorsanız Son kat boya uygulamasından önce Muhakkak 1 kat **BARİYER ASTAR** kullanınız.

## UYGULAMA

- Alt yüzey işlemleri yapılmış, (macunlama, toz alma,yıkama, astarlama vb.)
- Temiz, kuru, tozsuz yüzeylere Astar/ Son kat boya uygulanır.
- Boya/Astar uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalı ve önerilen miktarda inceltilmelidir.
- Genelde uygulama 1 kat astar 2 kat son kat boya olarak yapılır. Bazen yüzeye göre 3. kat son kat boya uygulaması gerekebilir.
- Uygulama katları arasında en az 6 saat beklenmelidir. Birer gün ara ile yapılan uygulamalar daha sağlıklı olur

## Uygulamada Dikkat Edilecek Konular :

- Tozlu, ıslak yağlı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- + 5 °C' nin altında + 35 °C' nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.
- Uygulanan her ürünün etiketine veya TDS ine uygun çalışılmalıdır

## Uygulama Araçlarının Temizliği :

- İş bitiminden sonra hemen soğuk su ile yıkanmalı
- Veya kısa bir süre için soğuk suda bekletilebilir.

**DEPOLAMA** : Kapalı, korunmalı mekânlarda, orijinal ambalajında direkt Güneşışığı ve donmaktan korunarak saklanmalıdır.

## GÜVENLİK TANIMLARI:

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
- P233 Kabı sıkıca kapalı tutunuz.
- P305 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
- P501 İçeriği / kabı yerel / ulusal ve uluslararası mevzuata uygun şekilde atın.