

FÜLLER_{BOYA} SÜPER MAT

| | |
|-------------------|--|
| ÜRÜN KODU | : 0325 |
| AMBALAJ TİPİ | : 0,75 l - 2,5 l - 7,5 l - 15 l - 20 kg |
| RENKLERİ | : Bkz. İç Mekan Renk kataloğuna |
| ÜRÜN TANIMI | : Akrilik esaslı, tam mat, koruyucu ve dekoratif sonkat iç cephe boyasıdır. |
| KULLANIM ALANLARI | : İnce sıvalı veya muhtelif macunlarla düzeltilmiş iç duvarlarda kullanılır. |
| ÖZELLİKLERİ | : <ul style="list-style-type: none">• Kapaticılığı yüksektir (ÖG:2)• Silinmez. (YOD 4)• Kolay uygulanır.• Mat görünümlü (G3) |

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

| | |
|-------------------------------|--|
| Kimyasal Yapısı | : Modifiyeli Akrilik bağlayıcı |
| Katı Maddesi (Ağırlıkça) | : % 66-68 (Değerler yaklaşıktır renklere göre değişimler gösterir.) |
| Yoğunluk (g/cm ³) | : 1,61 - 1,66 |
| Viskozite (KU/25°C) | : 120 – 130 |
| Parlaklık (Gloss) | : 85 ° 0-5 (Tam Mat) |
| Sarfiyat | : İki katta 6 m ² /lt |
| Önerilen uygulama araçları | : Rulo |
| Önerilen inceltme oranı | : % 15-20 su ile inceltilir. (10 ölçek boya 1, 5 ölçek su gibi) |
| Önerilen uygulama kat sayısı | : Genelde 2 kat (yüzeğe göre daha fazla kat uygulaması Gerekebilir) |
| Kuruma zamanı (20°C, %60RH) | : Son kuruma, yaklaşık 24 saat 2. kat uygulama zamanı, birinci kattan en erken 6 saat sonra |
| Ambalaj metrajı (2 katta) | : Yaklaşık 2,5 l ile 15 m ² – 7,5l ile 45m ² - 15 l 90m ² 20 kg ile 70m ² Alan boyar |
| Önerilen Astarlar : | <ul style="list-style-type: none">• Eski boyalı yüzeylerde: Geçiş Astar• Alçılı, saten alçılı yeni yüzeylerde: Alçı Astarı• İnce sıvalı yüzeylerde: Silikonlu İç - Dış astar/Expo Astar |

YÜZEY HAZIRLAMA

A) Yeni boyanacak sıvalı veya saten alçılı yüzeylerin hazırlığı :

- Yüzeyde irisiva çapakları varsa raspalanarak temizlenmelidir.
- Yüzeyde bulunan serbest haldeki toz, yağ, yıkama, fırçalama vb. metotla uzaklaştırılmalıdır.
- Sıvalı yüzeylere son kat boya öncesinde 1 Kat Silikonlu **İç-Dış Astar** veya **Expo Astar** uygulanmalı
- Saten alçılı yüzeylere bir kat **Alçı Astarı** uygulanmalıdır.
- Yüzey, astar uygulamasından en erken 6 saat sonra Son Kat boyamaya hazır hale gelir

FÜLLER_{BOYA} SÜPER MAT

B) Eski boyalı yüzeylerin hazırlığı :

- Yüzeydeki yıpranmış serbest haldeki eski boyalar kazınarak tamamen , temizlenir, gerekli macunlama işlemleri ile yüzey düzgün hale getirilir.
- Macunlanan alanlar zımparalanarak düzeltilir. Sonrasında tüm yüzeye ince 1 kat **Geçiş Astarı** uygulanır. Yüzey, astar uygulamasından en erken 6 saat sonra boyanmaya hazır hale gelir

C) Yıpranmamış sağlam düzgün yüzeylerin yeniden boyanması :

- Yüzey hafif zımparalanır, **Geçiş Astarı veya Silikonlu İç- Dış Astar** 1 kat uygulanır.
- Yüzey, astar uygulamasından en erken 6 saat sonra üzeri boyanmaya hazır hale gelir

NOT : 1) Astar kullanımı daima üzerine uygulanan son kat boyanın dayanıklılığını artırır.

2) Kireci temizlenmemiş ve izole edilmemiş yüzeylerde kireç kaynaklı Oluşacak renk lekelenmeleri boya kaynaklı bir hata değildir.

3) Sıvada kireç kullanıldığını biliyorsanız Son kat boya uygulamasından önce muhakkak 1 kat **BARIYER ASTAR** kullanınız.

UYGULAMA :

- Alt yüzey işlemleri yapılmış, (macunlama, toz alma,yıkama, astarlama vb.) temiz, kuru, tozsuz yüzeylere Astar/ Son kat boya uygulanır.
- Boya/Astar uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalı ve önerilen miktarda inceltilmelidir.
- Genelde uygulama 1 kat astar 2 kat sonkat boya olarak yapılır.Bazen yüzeye göre 3. kat son kat boya uygulaması gerekebilir.
- Uygulama katları arasında en az 6 saat beklenmelidir. Birer gün ara ile yapılan uygulamalar daha sağlıklı olur

Uygulamada Dikkat Edilecek Konular :

- Tozlu, ıslak yağlı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- + 5 °C' nin altında + 35 °C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.
- Uygulanan her ürünün etiketine veya TDS ine uygun çalışılmalıdır

Uygulama Araçlarının Temizliği :

- İş bitiminden sonra hemen soğuk su ile yıkanmalı
- Veya kısa bir süre için soğuk suda bekletilebilir.

DEPOLAMA: Kapalı, korunmalı mekânlarda, orijinal ambalajında direkt güneş ışığı ve donmaktan korunarak saklanmalıdır.

GÜVENLİK TANIMLARI:

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
- P233 Kabı sıkıca kapalı tutunuz.
- P305 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
- P501 İçeriği / kabı yerel / ulusal ve uluslararası mevzuata uygun şekilde atın.