

FÜLLER BOYA PRESTİJ GRENLI DIŞ CEPHE KAPLAMASI

ÜRÜN KODU : 0402
AMBALAJ TİPİ : 20 KG- 25 KG
RENKLERİ : Bkz. Dış Mekan Renk kataloğuna

ÜRÜN TANIMI : Neme dirençli, akrilik esaslı, grenli ve dekoratif dış cephe kaplamasıdır.

KULLANIM ALANLARI : Konvansiyonel Sıva, bürüt beton, gaz beton, tuğla, Söve vb. yapı Elemanlarını dış yüzeyinde koruyucu ve dekoratif amaçla kullanılır

ÖZELLİKLERİ :
• Su eme değeri düşüktür, W2
• Nefes alır.V2
• İklim şartlarına dayanıklıdır
• Mat tektür görünümlü. G3-S3

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Kimyasal Yapısı : Silikonlu – Akrilik Emülsiyon
Katı Maddesi (Ağılıkça) : %73±1 (Değerler yaklaşıktır renklere göre değişebilir)
Yoğunluk (Kg/m³) : 1, 52 ± 0, 03 (Değerler yaklaşıktır renklere göre değişebilir)
Viskozite (KU/25°C) : 140 ku üzeri
Sarfiyat : Tek katta 1-1,5 kg/m²
İnceltme oranı : Maximum % 5 su ile inceltilebilir. (20 ölçek boya, 1 ölçek su gibi)
Kuruma zamanı (20°C, %60 RH) : Son kuruma, 48 saat
Önerilen Uygulama Araçları : Mala ve Dekoratif Rulo ve
Önerilen kat sayısı : Doğru desen almak için Doygun 1 kat
Ambalaj metrajı (1 katta) : Yaklaşık 20kg ile 15-20 m²- 25kg ile 17-25 m² Alan boyanır.
Önerilen Astarlar:

- Yeni ve eski boyalı yüzeyler için: **Silikonlu Dış Astar, İç Dış astar veya kendisi %40-50 inceltilerek kullanılabilir.**
- Kreç kullanılmış yüzeyler için **Bariyer astar**

YÜZEY HAZIRLAMA :

A) Yeni boyanacak yüzeyler :

- Yüzey temiz tozsuz kuru olmalıdır
- Yüzey tipine uygun önerilen astarlardan biri 1 kat uygulanmalıdır
- Astar uygulamsından en erken 6 saat sonra sonkat boya uygulanacak hale gelir.
-

B) Eski boyalı yüzeyler :

1) Yıpranmış üzerinde gevşek boya bulunan eski yüzeyler:

- Gevşek boyalar kazınır, yüzeyin tozu alınır.
- Gerekli yerler Macunlama işlemleri ile tamir edilerek yüzey düzeltilir.
- Macunlanan alanlar zımpara ile tesviye edilir. Tüm yüzeye veya macunlanan alanlara ince 1 kat Alcı Astarı sürülür
- .Daha sonra tüm yüzeye **Silikonlu Dış Astar veya İç Dış astar** uygulanır. Astar uygulamasından dan en az 6 saat sonra üzeri boyanmaya hazır hale gelir.

FÜLLER BOYA PRESTİJ GRENLİ DIŞ CEPHE KAPLAMASI

2) Yıpranmamış sağlam düzgün yüzeylerin yeniden boyanması.

Silikonlu Dış Astar veya İç Dış astar 1 kat uygulanır

Astar kullanımından en az 6 saat sonra son kat boya kullanılabilir.

- NOT :**
- 1) Astar kullanımı daima üzerine uygulanan son kat boyanın dayanıklılığını artırır.
 - 2) Sıvada kirecin olduğunu biliyorsanız/düşünüyorsanız Son kat boya öncesinde mutlaka 1 kat **Fuller Bariyer astar** uygulayınız. Aksi halde boya yüzeyinde beyaz beyaz kireç lekelenmeleri oluşur. Bu Durum boya kaynaklı bir hata değildir ancak yüzeyinizin görünümünü bozar.

UYGULAMA :

- Astarlama işlemi tamamlanmış, temiz, kuru, tozsuz yüzeylere Son kat boya uygulanır.
- Boya uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalı ve önerilen miktarda inceltilmelidir..
- Uygulama 1 doygun kat olarak yapılır.Boya uygulanırken hep aynı yöne doğru taranmalıdır
- Yüzeyle mala ile boya yayılmalı, Desen rulosu ile istenilen desen verilmelidir.

Uygulamada Dikkat Edilecek Konular :

- Tozlu, ıslak yağlı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- + 5 °C' nin altında + 35 °C' nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.
- Uygulanan her ürünün etiketine veya TDS ine uygun çalışılmalıdır

Uygulama Araçlarının Temizliği :

- İş bitiminden sonra hemen soğuk su ile yıkanmalı
Veya kısa bir süre için soğuk suda bekletilebilir.

DEPOLAMA:

Kapalı, korunmalı alanlarda orijinal ambalajında direkt güneş ışığı ve donmaktan korunarak saklanmalıdır.

GÜVENLİK TANIMLARI:

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
- P233 Kabı sıkıca kapalı tutunuz.
- P305 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
- P501 içeriği / kabı yerel / ulusal /uluslararası mevzuata uygunsu mevzuata uygun şekilde atın.