

FÜLLER BOYA SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI

ÜRÜN KODU : 0405
AMBALAJ TİPİ : 3, 5 Kg-10Kg -20 Kg
RENKLERİ : Beyaz

ÜRÜN TANIMI : Akrilik esaslı Silikon Katkılı yapışması kuvvetli Neme dirençli örtücü düz mat görünümlü astar

KULLANIM ALANLARI : Yeni ve Eski Boyalı dış yüzeylerin yeniden boyanmasında kullanılacak kuvvetli astar

ÖZELLİKLERİ : Sağlam Zemin oluşturur.
• Sonkatın örtücülüğünü artırır,sarfiyatını azaltır

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Kimyasal Yapısı : Silikon Katkılı Akrilik kopolimer esaslı
Katı Maddesi (Ağırlıkça) : % 67-69
Yoğunluk (Kg/m³) : 1, 66-1, 7
Viskozite (KU/25°C) : 115 – 125
Sarfiyat : Tek kata 10 m²/kg
Önerilen uygulama araçlar : Rulo
İnceltme oranı : %10 su ile inceltilir.(10 ölçek boya 1 ölçek su ile inceltilebilir)
Önerilen uygulama kat sayısı : 1 kat
Kuruma zamanı (20°C%60RH) : Son kuruma,yaklaşık 24 saat 2. kat uygulama Birinci kattan en erken 6 saat sonra
Ambalaj metrajı (1 katta) : Yaklaşık 3,5 Kg ile 35m² – 10Kg ile 100m² -20 Kg ile 200m² alan astarlanır.
Önerilen Son Kat Boyalar : Su ile inceltilebilen mineral yüzey (Duvar) son kat boyaları

YÜZEY HAZIRLAMA

A) Eski boyalı yıpranmış yüzeylerin Hazırlığı :

- Yüzeydeki yıpranmış serbest haldeki eski boyalar kazınarak tamamen , temizlenir, gerekli macunlama işlemleri ile yüzey düzgün hale getirilir.
- Macunlanan alanlar zımparalanarak düzeltilir. Sonrasında tüm yüzeye ince 1 kat **Silikonlu dış cephe astarı** uygulanır. Yüzey Astar uygulamasından en erken 6 saat sonra üzeri boyanmaya hazır hale gelir.

B) Yıpranmamış sağlam düzgün yüzeylerin yeniden boyanması:

- Yüzey hafif zımparalanır, 1 kat **Silikonlu dış cephe astarı** uygulanır
- Yüzey Astar uygulamasından en erken 6 saat sonra üzeri boyanmaya hazır hale gelir

NOT : 1) Astar kullanımı daima üzerine uygulanan son kat boyanın dayanıklılığını arttırır.
2) Sıvada kirecin olduğunu biliyorsanız/düşünüyorsanız Son kat boya öncesinde mutlaka 1 kat **Fuller Bariyer astar** uygulayınız.Aksi Halde Boya yüzeyinde beyaz beyaz kireç lekelenmeleri oluşur. Bu Durum boya kaynaklı bir hata değildir ancak yüzeyinizin görünümünü bozar.

FÜLLER BOYA SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI

UYGULAMA :

Alt yüzey işlemleri yapılmış, (macunlama, toz alma, yıkama, vb.) temiz, kuru, tozsuz yüzeylere Astar boya uygulanır.

- Boya/Astar uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalı, önerilen miktarda inceltilmelidir.
- Genelde Uygulama 1 kat astar 2 kat sonkat boya olarak yapılır.
- Uygulama katları arasında en az 6 saat beklenmelidir.
- Birer gün ara ile yapılan uygulamalar daha sağlıklı olur

Uygulamada Dikkat Edilecek Konular :

- Tozlu, ıslak yağlı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- + 5 °C' nin altında + 35 °C' nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.
- Uygulanan her ürünün etiketine veya TDS ine uygun çalışılmalıdır

Uygulama Araçlarının Temizliği :

- İş bitiminden sonra Hemen soğuk su ile yıkanmalı
Veya kısa bir süre için soğuk suda bekletilebilir.

DEPOLAMA:

Kapalı, korunmalı mekânlarda orijinal ambalajında direkt güneş ışığı ve donmaktan Korunarak saklanmalıdır.

GÜVENLİK TANIMLARI:

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
- P233 Kabı sıkıca kapalı tutunuz.
- P305 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
- P501 içeriği / kabı yerel / ulusal ve uluslararası mevzuata uygun şekilde atın.