

ÜRÜN KODU : 0409
AMBALAJ TİPİ : 2,5L -7,5L -15 L
RENKLERİ : Beyaz/Şeffaf

ÜRÜN TANIMI : Akrilik esaslı Yüksek miktarda bağlayıcı içeren,10 kat seyreltmeye uygun şeffaf astar

KULLANIM ALANLARI : Su direnci istenen üzeri boyanmayacak yerlerde veya Yeni ve Eski Boyalı dış Yüzeylerin yeniden boyanmasında.çok incelterek.

ÖZELLİKLERİ : Sağlam Zemin oluşturur.
Sonkatın örtücülüğünü dayanımın artırır, sarfiyatını azaltır

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Kimyasal Yapısı : Akrilik kopolimer esaslı
Katı Maddesi (Ağırlıkça) : % 54±2
Yoğunluk (Kg/m³) : 0,99-1,02
Viskozite (KU/25°C) : 90-105
Sarfiyat : Tek kata 710 m²/kg
Önerilen uygulama araçlar : Rulo
İnceltme oranı : Astarın 7 ile 10 katı su ile İnceltilir.(10 ölçek Su1 ölçek konsantre astar)
Önerilen uygulama kat sayısı : 1 kat
Kuruma zamanı(20°C%60RH) : Son kuruma, yaklaşık 24 saat
2. kat uygulama zamanı, Birinci kattan en erken 6 saat sonra
Ambalaj metrajı (1 katta) : Yaklaşık 3,5 Kg ile 35m² – 10Kg ile 100m² -20 Kg ile 200m² alan astarlanır.
Önerilen Son Kat Boyalar : Su ile inceltilen mineral yüzey (Duvar) son kat boyaları

YÜZEY HAZIRLAMA

A) Eski boyalı yıpranmış yüzeylerin Hazırlığı :

- Yüzeydeki yıpranmış gevşek haldeki eski boyalar kazınarak tamamen, temizlenir, gerekli macunlama işlemleri ile yüzey düzgün hale getirilir.
- Macunlanan alanlar zımparalanarak düzeltilir. Sonrasında tüm yüzeye çok ince 1 kat konsantre astar uygulanır. Yüzey Astar uygulamasından en erken 6 saat sonra üzeri boyanmaya hazır hale gelir

B) Yıpranmamış sağlam düzgün yüzeylerin yeniden boyanması :

- Yüzey hafif zımparalanır, Yüzeye çok ince bir kat astar uygulanır.
- Yüzey Astar uygulamasından en erken 6 saat sonra üzeri boyanmaya hazır hale gelir

NOT : 1) Astar kullanımı daima üzerine uygulanan son kat boyanın dayanıklılığını artırır.
2)Sivada kirecin olduğunu biliyorsanız/düşünüyorsanız Son kat boya öncesinde mutlaka 1 kat **Fuller Bariyer astar** uygulayınız.Aksi Halde Boya yüzeyinde beyaz beyaz kireç lekelenmeleri oluşur. Bu Durum boya kaynaklı bir hata değildir ancak yüzeyinizin görünümünü bozar.

UYGULAMA :

Alt yüzey işlemleri yapılmış, (macunlama, toz alma,yıkama vb.) temiz,kuru,tozsuz yüzeylere astar boya uygulanır.

- Boya/Astar uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalı ve önerilen miktarda inceltilmelidir
- Genelde Uygulama 1 kat astar 2 kat sonkat boya olarak yapılır.Bazen yüzeye gör
- Uygulama katları arasında en az 6 saat beklenmelidir. Birer gün ara ile yapılan uygulamalar daha sağlıklı olur

Uygulamada Dikkat Edilecek Konular

:

- Tozlu, ıslak yağlı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- + 5 °C' nin altında + 35 °C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.
- **Konsantre astar mutlaka belirtilen oranda inceltilip ince uygulanmalıdır.**
- Uygulanan her ürünün etiketine veya TDS ine uygun çalışılmalıdır

Uygulama Araçlarının Temizliği

:

- İş bitiminden sonar Hemen soğuk su ile yıkanmalı
Veya kısa bir süre için soğuk suda bekletilebilir.

DEPOLAMA: Kapalı, korunmalı mekânlarda orijinal ambalajında direkt güneş ışığı ve don maktan Korunarak saklanmalıdır.

GÜVENLİK TANIMLARI:

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
- P233 Kabı sıkıca kapalı tutunuz.
- P305 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
- P501 içeriği / kabı yerel / ulusal / uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.