

ÜRÜN KODU : 0416  
AMBALAJ TİPİ : 3, 5 Kg-10Kg -20 Kg  
RENKLERİ : Beyaz

ÜRÜN TANIMI : Akrilik esaslı yapışması kuvvetli dolgulu örtücü düz mat görünümlü

KULLANIM ALANLARI : Yeni ve Eski Boyalı iç dış yüzeylerin yeniden boyanmasında.astar

ÖZELLİKLERİ : Sağlam Zemin oluşturur.  
Sonkatın örtücülüğünü artırır, sarfiyatını azaltır

### TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Kimyasal Yapısı : Akrilik kopolimer esaslı  
Katı Maddesi (Ağırlıkça) : % 67-69  
Yoğunluk (Kg/m<sup>3</sup>) : 1, 66-1,7  
Viskozite (KU/25<sup>0</sup>C) : 115 – 125  
Sarfiyat : Tek kata 10 m<sup>2</sup>/kg  
Önerilen uygulama araçlar : Rulo  
İnceltme oranı : %10 su ile İnceltilir. (10 ölçek boya 1 ölçek su ile inceltilebilir)  
Önerilen uygulama kat sayısı : 1 kat  
Kuruma zamanı (20<sup>0</sup>C%60RH) : Son kuruma, yaklaşık 24 saat  
2.kat uygulama zamanı, Birinci kattan en erken 6 saat sonar  
Ambalaj metrajı (1 katta) : Yaklaşık 3,5 Kg ile 35m<sup>2</sup> – 10Kg ile 100m<sup>2</sup> -20 Kg ile 200m<sup>2</sup> alan astarlanır.  
Önerilen Son Kat Boyalar : Su ile inceltilebilen mineral yüzey (Duvar) son kat boyları

### YÜZEY HAZIRLAMA

#### A) Eski boyalı yıpranmış yüzeylerin Hazırlığı :

- Yüzeydeki yıpranmış serbest haldeki eski boyalar kazınarak tamamen,temizlenir, gerekli macunlama işlemleri ile yüzey düzgün hale getirilir.
- Macunlanan alanlar zımparalanarak düzeltilir. Sonrasında tüm yüzeye ince 1 kat astar uygulanır. Yüzey Astar uygulamasından en erken 6 saat sonra üzeri boyanmaya hazır hale gelir

#### B) Yıpranmamış sağlam düzgün yüzeylerin yeniden boyanması:

- Yüzey hafif zımparalanır, astar 1 katı uygulanır.
- Yüzey Astar uygulamasından en erken 6 saat sonra üzeri boyanmaya hazır hale gelir
- 

**NOT :** 1) Astar kullanımı daima üzerine uygulanan son kat boyanın dayanıklılığını arttırır.  
2)Sıvada kirecin olduğunu biliyorsanız/düşünüyorsanız Son kat boya öncesinde mutlaka 1 kat **Fuller Bariyer astar** uygulayınız.Aksi Halde Boya yüzeyinde beyaz beyaz kireç lekelenmeleri oluşur. Bu Durum boya kaynaklı bir hata degildir ancak yüzeyinizin görünümünü bozar.

### UYGULAMA :

- Alt yüzey işlemleri yapılmış, (macunlama, toz alma,yıkama vb.) temiz, kuru, tozsuz yüzeylere Astar boya uygulanır.
- Boya/Astar uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalı ve önerilen miktarda inceltilmelidir
- Genelde Uygulama 1 kat astar 2 kat sonkat boya olarak yapılır.
- Uygulama katları arasında en az 6 saat beklenmelidir. Birer gün ara ile yapılan uygulamalar daha sağlıklı olur

### Uygulamada Dikkat Edilecek Konular

:

- Tozlu, ıslak yağlı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- + 5 °C' nin altında + 35 °C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.
- Uygulanan her ürünün etiketine veya TDS ine uygun çalışılmalıdır

### Uygulama Araçlarının Temizliği

:

- İş bitiminden sonar Hemen soğuk su ile yıkanmalı  
Veya kısa bir süre için soğuk suda bekletilebilir.

**DEPOLAMA:** Kapalı, korunmalı mekânlarda orijinal ambalajında direkt güneş ışığı ve donmaktan Korunarak saklanmalıdır.

### GÜVENLİK TANIMLARI:

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
- P233 Kabı sıkıca kapalı tutunuz.
- P305 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
- P501 içeriği / kabı yerel / ulusal / uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.