

# FÜLLER BOYA FOKUS DIŞ CEPHE BOYASI

ÜRÜN KODU : 0424  
AMBALAJ TİPİ : 3,5 KG-10 KG-20 KG  
RENKLERİ : Bkz. Dış Mekan Renk kataloğuna

ÜRÜN TANIMI : Akrilik Kopolimer esaslı, iklim koşullarına dirençli Mat düz dış cephe boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI : Konvansiyonel sıva, bürüt beton, gaz beton, tuğla, Söve vb. yapı Elemanlarını dış yüzeyinde koruyucu ve dekoratif amaçla kullanılır

ÖZELLİKLERİ : Su eme değeri düşüktür, W3  
• Nefes alır.V2  
• İklım şartlarına dayanıklıdır  
• Mat tektür görünümlü. G3-S1

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Kimyasal Yapısı : Akrilik Kopolimer Emülsiyon  
Katı Maddesi (Ağılıkça) : %58±1 (Değerler yaklaşıktır renklere göre değışebilir)  
Yoğunluk (Kg/m<sup>3</sup>) : 1,42 ± 0,03 (Değerler yaklaşıktır renklere göre değışebilir)  
Viskozite (KU/25°C) : 120-130 ku üzeri  
Sarfiyat : İki katta 6-7 m<sup>2</sup>/ kg  
İnceltme oranı : Maximum % 15 su ile inceltilebilir. (7 ölçek boya, 1 ölçek su gibi)  
Kuruma zamanı (20°C, %60 RH) : Son kuruma, 24 saat  
Önerilen Uygulama Araçları : Dekoratif Rulo  
Önerilen kat sayısı : Genelde 2 kat ( yüzeye bağılı olarak daha fazla kat uygulanabilir)  
Ambalaj metrajı (1 katta) : Yaklaşık 2,5L ile 15 m<sup>2</sup>-10 Kg ile 42 m<sup>2</sup> 15 İle -85 m<sup>2</sup> Alan boyanır.  
Önerilen Astarlar : Yeni ve eski boyalı yüzeyler için: **Silikonlu Dış Astar** veya **İç- Dış astar**  
Kreç kullanılmış sıvalı yüzeyler için **Bariyer astar**

## YÜZEY HAZIRLAMA :

### A) Yeni boyanacak yüzeyler :

- Yüzey temiz tozsuz kuru olmalıdır
- Yüzey tipine uygun önerilen astarlardan biri 1 kat uygulanmalıdır
- Astar uygulamsından en erken 6 saat sonra sonkat boya uygulanacak hale gelir.

### B) Eski boyalı yüzeyler :

#### 1)Yıpranmış üzerinde gevşek boya bulunan eski yüzeyler:

- Gevşek boyalar kazınır, yüzeyin tozu alınır.
- Gerekli yerler Macunlama işlemleri ile tamir edilerek yüzey düzeltilir.
- Macunlanan alanlar zımpara ile tesviye edilir. Tüm yüzeye veya macunlanan alanlara ince 1 kat Alcı Astarı sürülür
- .Daha sonra tüm yüzeye **Silikonlu Dış Astar** veya **İç- Dış astar** uygulanır.  
Astar uygulamasından dan en az 6 saat sonra üzeri boyanmaya hazır hale gelir.

# FÜLLER BOYA FOKUS DIŞ CEPHE BOYASI

## 2) Yıpranmamış sağlam düzgün yüzeylerin yeniden boyanması.

**Silikonlu Dış Astar** veya **İç- Dış astar** 1 kat uygulanır.

Astar kullanımından en az 6 saat sonra son kat boya kullanılabilir.

**NOT :** 1) Astar kullanımı daima üzerine uygulanan son kat boyanın dayanıklılığını artırır.

2) Sıvada kirecin olduğunu biliyorsanız/düşünüyorsanız Son kat boya öncesinde mutlaka 1 kat **Fuller Bariyer astar** uygulayınız. Aksi halde boya yüzeyinde beyaz beyaz kireç lekelenmeleri oluşur. Bu Durum boya kaynaklı bir hata değildir ancak yüzeyinizin görünümünü bozar.

## UYGULAMA :

- Astarlama işlemi tamamlanmış temiz, kuru, tozsuz yüzeylere Son kat boya uygulanır.
- Boya uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalı ve önerilen miktarda inceltilmelidir.
- Genelde Uygulama 2 kat sonkat boya olarak yapılır. Bazen yüzeye göre 3. kat boya uygulaması gerekebilir.
- Uygulama katları arasında en az 6 saat beklenmelidir. Birer gün ara ile yapılan uygulamalar daha sağlıklı olur

## Uygulamada Dikkat Edilecek Konular

:

- Tozlu, ıslak yağlı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- + 5 °C' nin altında + 35 °C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.
- Uygulanan her ürünün etiketine veya TDS ine uygun çalışılmalıdır.

## Uygulama Araçlarının Temizliği

:

- İş bitiminden sonra Hemen soğuk su ile yıkanmalı Veya kısa bir süre için soğuk suda bekletilebilir.

## DEPOLAMA:

Kapalı, korunmalı alanlarda orijinal ambalajında direkt güneş ışığı ve donmaktan korunarak saklanmalıdır.

## GÜVENLİK TANIMLARI:

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
- P233 Kabı sıkıca kapalı tutunuz.
- P305 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
- P501 içeriği / kabı yerel / ulusal / uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.