

ÜRÜN KODU : 0429
AMBALAJ TİPİ : 2,5 L -7,5L -15 L
RENKLERİ : Beyaz

ÜRÜN TANIMI : Akrilik Kopolimer esaslı Silikon katkı, Örtücü, yapışma, Nufuz etme gücü yüksek astar

KULLANIM ALANLARI : Dış Yüzeylerde Siva sonrası Boya öncesi Sıvadaki alkali (Kireç) katkıları izole etmek
Sonkat boyada alkali lekeli oluşmaması için.Tüm Subazlı Dış Cephe boyalarının altına önerilir.

ÖZELLİKLERİ :

- Beyaz örtücü Astar
- Mineral yüzeylerin derinliklerine nufuz eder.
- Sıvadaki olası kirecin boya yüzeyine çıkmasına bariyer oluşturur.
- Sonkat boyaya Yapışması kuvvetlidir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Kimyasal Yapısı : Modifiye Akrilik Kopolimer bağlayıcı
Katı Maddesi (Ağırlıkça) : %56 ±2
Yoğunluk (g/cm³) : 1,4 ± 0,02
Viskozite (KU/25°C) : 120 – 130- VOC değeri 25
Sarfıyat : Bir katta yaklaşık 12 m²/lt
Önerilen uygulama araçları : fırça, Rulo.
Önerilen İnceltme oranı : %15 su ile inceltir.
Önerilen uygulama kat sayısı : 1 kat uygulanır.
Kuruma zamanı (20°C, %60RH) : Astar uygulamasından en erken 4 saat sonra üzerine boya uygulanabilir.
Sert kuruma: yaklaşık 24 saat. Dayanıklılık kazanma zamanı 7 gün

Ambalaj metrajı (1 katta) : 2,5L ile 20 m² 7,5L ile 90 m² - 15 l ile 180 m² alan astarlanır.
Önerilen Sonkatlar : Su ile İnceltile Tümü Dış Cephe Boyaları

YÜZEY HAZIRLAMA

A) Yeni boyanacak Panel kapı veya Ahşap yüzeylerin hazırlığı :

- Uygulama yüzeyi temiz, tozsuz kuru olmalıdır.
- Yüzeğe önerilen uygulama aletlerinden biri ile doymun 1 kat **BARİYER** Astar Uygulanabilir.
- Astandan en erken 4 saat sonra İstenen Su Bazlı(Su ile İncelen) Dış Cephe Boyası uygulanabilir.

B) Eski boyalı yüzeylerin yeniden boyanması :

- Uygulama yapılacak yüzeyde tamirat işlemi var ise uygun macun ile tamir edilmeli.
- Tüm yüzey zımparalanmalı ve zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
- Kuru temiz tozsuz yüzeye 1 kat BARIYER astar uygulanmalıdır.
- Astandan en erken 4 saat sonra. İstenen Su Bazlı(Su ile İncelen) Dış Cephe Boyası uygulanabilir.

NOT : Astar uygulamaları sonkat boyanın dayanıklılığını artırır, sarfiyatını azaltır.

UYGULAMA :

- Alt yüzey işlemleri yapılmış (Zımparalama, toz alma, yıkama, Silme vb.) temiz, kuru, tozsuz yüzeylere **Bariyer astar** uygulanır.
- **Bariyer Astar** uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalıdır.
- **Bariyer Astar** Uygulaması Mineral yüzeylere 1 kat halinde uygulanır.
- **Bariyer Astandan** en erken 4 saat sonra. İstenen Su Bazlı(Su ile İncelen) Dış Cephe Boyası uygulanabilir.

Uygulamada Dikkat Edilecek Konular :

- Tozlu, ıslak yağlı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- + 5 °C' nin altında + 35 °C' nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.

Uygulama Araçlarının Temizliği :

- İş bitiminden sonra hemen soğuk su ile yıkanmalı
Veya kısa bir süre için soğuk suda bekletilebilir.

DEPOLAMA: Kapalı, korunmalı mekânlarda orijinal ambalajında direkt güneş ışığı ve donmaktan Korunarak saklanmalıdır.

GÜVENLİK TANIMLARI:

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
- P233 Kabı sıkıca kapalı tutunuz.
- P305 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
- P501 İçeriği / kabı yerel / ulusal ve uluslararası mevzuata uygun şekilde atın.