
ÜRÜN KODU	: 0502
AMBALAJ TİPİ	: 0,75 kg - 3 kg – 16,5 kg
RENKLERİ	: Standart raf rengi GRI
ÜRÜN TANIMI	: Alkid esaslı, metal yüzeylerin pasa karşı korunmasını sağlayan astardır.
KULLANIM ALANLARI	: Demir ve saç yüzeylerin iç/dış atmosfere açık alanlarında kullanılan astardır.
ÖZELLİKLERİ	: Pasa karşı koruyucudur İyi yapışır. Kolay uygulanır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Görünüm-Kimyasal Yapısı	: Mat görünümlü, alkid reçine esaslı
Yoğunluk (g/cm ³)	: 1,50 ± 0,02
Viskozite (KU/25°C)	: 95 – 105
İncelticisi	: % 10-15 Sentetik tiner (5 veya 6 ölçek Antipas, 1 ölçek Tiner)
Önerilen uygulama ka sayısı	: Genelde 1 kat uygulama yeterlidir
Önerilen Uygulama Araçları	: Rulo ve fırça
Kuruma zamanı (20°C, %60 RH)	: Son kuruma 48 saat, 2.kat boya uygulama zamanı, en az 8 saat sonra
Önerilen Son katlar	: Füller Sentetik Parlak veya tüm uzun yağlı alkid esaslı sentetik boyalar.
Sarfiyat(tek kat uygulama)	: Yaklaşık 7 m ² /kg
Ambalaj metrajı (tek katta)	: Yaklaşık olarak 0, 75 kg ile 5 m ² -3 kg ile 21 m ² - 16,5 kg ile 115 m ² alan boyar.

YÜZEY HAZIRLAMA :

Yeni boyanacak yüzeyler :

- Yüzeyde bulunan yağlar, kirler kimyasal yıkama, silme vb. metotla uzaklaştırılmalı.
- Boyanacak yüzey tozsuz, passız, yağsız, temiz ve kuru olmalıdır.
- Temizlenmiş yüzey bekletilmeden hemen Antipas astar ile astarlanmalıdır, aksi halde hızla paslanır.
- Yüzeyde elde edilmesi istenen film kalınlığına ve yüzey durumuna göre doygun 1 kat Antipas uygulanır. Yüzey, astar uygulamasından 24 saat sonra istenilen son kat boya ile boyanmaya hazır hale gelir.

Eski boyalı yüzeyler :

- Yüzey cinsi ne olursa olsun, eski boya matlaştırılmalı, (zımparalama, kumlama veya sentetik tiner ile) Eski boya kalıntıları metale kadar inilerek yok edilmelidir. İhtiyaca göre macunlama işlemi yapılabilir.
- Metal yüzey çok iyi temizlenmeli. (silme, kimyasal yıkama vb.)
- Yüzeye genelde 1 kat **Füller Antipas** uygulanmalıdır.
- İkinci bir kat **Füller Antipas** uygulanacak ise uygulama katları arasında en az 8 saat beklenmelidir.

UYGULAMA :

- 1) Alt yüzey işlemleri yapılmış olmalı. Yüzeyler temizlenmiş, tozsuz kuru (gerekli halde macunlama)
- 2) Antipas ambalajı içinde homojen karıştırılmalı. Önerilen oranda Sentetik tiner ile inceltilmeli
- 3) **Füller Antipas** uygulamasında en erken 24 saat sonra üzerine son kat boya uygulanabilir.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR :

- Yüzey temizliği dikkatli yapılmalı astar öncesi pas, yağ olmamalı
- Alt yüzey hazırlıkları gerektiği gibi yapılmalıdır.
- Kullanmadan önce boya ambalajı içinde iyi karıştırılmalıdır.
- Doğru (önerilen miktarda) inceltilmelidir.
- +5 °C' nin altında + 35°C'nin üstündeki ortamlarda çalışma zorluğu yaşanabilir.
- Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalı.

UYGULAMA ARAÇLARININ TEMİZLİĞİ : Sentetik Tiner.

DEPOLAMA: **P403+235** İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutunuz.

TEHLİKE UYARILARI : **H 226** -Alevlenir sıvı ve buhar. **H312**- Cilt ile teması halinde zararlıdır
H373-Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir..

GÜVENLİK UYARILARI :

P 210-Isıdan/kıvılcımdan /sıcak yüzeylerden uzak tutun - Sigara içilmez
P 233- Kabı sıkıca kapalı tutun.**P242**-Sadece ateş almayan aletler kullanın
P260-Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını solumayınız.
P264- Elleçlemeden sonra elinizi yıkayınız. **P270** Ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyiniz içmeyiniz
P280-Koruyucu eldiven/Koruyucu giysi /Göz,yüz koruyucusu kullanın
P301+P312 Yutulması halinde **Ulusal zehir merkezinin 114** no'lu telefonunu veya doktoru arayın.
P303+361+353 Cildi ,saçın üzerinde olması halinde cildinizi su ile durulayın ve kirlenmiş giysilerinizi hemen çıkarın
P501-Yerel,bölgesel,ulusal ve uluslararası tüm kurallara göre içeriği ve kapları bertaraf ediniz.