

ÜRÜN KODU	: 0504
AMBALAJ TİPİ (L)	: 2,5 L - 12 L
RENKLERİ	: Şeffaf
ÜRÜN TANIMI	: Her türlü Parke yüzeyler için sentetik reçineli, sert elastiki, parlak koruyucu vernik
KULLANIM ALANLARI	: Her türlü parkenin verniklenmesinde kullanılır.
ÖZELLİKLERİ	: Sert esnek Kuvvetli tutunma Kalıcı yüksek parlaklık

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	:
Görünüm- Kimyasal Yapısı	: Sentetik reçineli (Alkid reçine) şeffaf parlak parke vernigi.
Katı Maddesi (Ağırlıkça)	: %51-54 (Değerler yaklaşıktır)
Yoğunluk (g/cm ³)	: 0,90 – 0,96 (Değerler yaklaşıktır)
Viskozite (DIN 4/23°)	: 85-95 sn
Parlaklık (Gloss)	: 60 ° 90 parlak vernik
Sarfiyat (İki katta)	: 8 m ² /L
İnceltme oranı	: İnceltilmez
Kuruma zamanı (20°C, %60 RH)	: ilk kuruma 4 saat sert kuruma 96 saat (4 gün) 2. kat uygulama zamanı, birinci kattan en erken 4 saat sonra
Önerilen Uygulama Araçları	: Sprey ve fırça
Önerilen kat sayısı	: Genelde 2 veya 3 kat
Ambalaj metrajı (2 katta)	: Yaklaşık olarak 2,5 L ile 20 m ² - 15 L ile 120 m ² alan verniklenir
Önerilen Astarlar	: Astar olarak 1 kat selülozik dolgu kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLAMA :

A) Yeni Verniklenecek yüzeyler :

- Yüzeyde bulunan ahşap havları zımpara ile alınır yüzey tozdan arındırılır..
- Uygulama yüzeyi tozsuz temiz ve kuru olmalıdır. Tüm yüzeye 1 kat selülozik dolgu uygulanır.
- Dolgu kullanımından 2 saat sonra yüzey vernik uygulamaya hazır hale gelir.

B) Eski boyalı yüzeyler :

1) Yıpranmış üzerinde gevşek boya /vernik bulunan eski yüzeylerde:

Gevşek boyalar, vernikler boya sökücü ve veya mekanik metot ile temizlenir. Gerekli yerlerde şeffaf ahşap macunu kullanılır. Macunlanan alanlar zımpara ile tesviye edilir. Tüm yüzeye 1 kat Selülozik dolgu kullanılır. Dolgu kullanımından 2 saat sonra yüzey vernik uygulamaya hazır hale gelir.

b) Yıpranmamış sağlam eski düzgün yüzeylerin yeniden verniklenmesi:

Tüm yüzey hafif zımparalanır yüzeyden zımpara tozu alınır. Yüzeye ince katlar halinde sürülür.

Katlar arası bekleme süresine uygun olarak, en az 2 kat halinde vernik uygulanır.

UYGULAMA : Vernikler alt yüzey işlemleri yapılmış (macunlama,dolgu astarlama,zımparalama,toz alma, yıkama, vb.) temiz, kuru, tozsuz yüzeylere uygulanır.

- Vernik uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalı ve önerilen miktarda inceltimelidir.
- Genelde uygulama, 1 kat Sz dolgu astarı 2 kat son kat vernik olarak yapılır. Bazen yüzeye göre 3-4 kat Vernik uygulaması gerekebilir.
- **Sz dolgu uygulamasından sonraki 2-4 saat arasında mutlaka 1 kat parke verniği uygulanmalıdır. Dolgu verniği sertleştikten sonra yapılacak uygulamalarda soyulmalar yaşanabilir.**
- Parke verniginin uygulama katları arasında en az 4 saat beklenmelidir. Birer gün ara ile yapılan uygulamalar daha sağlıklı olur

Uygulamada Dikkat Edilecek Konular

- Tozlu, ıslak yağlı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- Sz dolgu uygulamasından sonraki 2-4 saat arasında mutlaka 1 kat parke verniği uygulanmalıdır,
- + 5 °C' nin altında + 35 °C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.
- Uygulanan her ürünün etiketine veya TDS ine uygun çalışılmalıdır

Uygulama Araçlarının Temizliği :

- İş bitiminden sonra uygulanan verniğin incelticisi ile yıkanmalı Veya kısa bir süre incelticinin içinde bekletilebilir.

DEPOLAMA: **P403+235-** İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutunuz.

TEHLİKE UYARILARI : **H 226** -Alevlenir sıvı ve buhar. **H312-** Cilt ile teması halinde zararlıdır
H 373-Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

GÜVENLİK UYARILARI :

- P 210-**Isıdan/kıvılcımdan /sıcak yüzeylerden uzak tutun - Sigara içilmez
- P 233-** Kabı sıkıca kapalı tutun.**P242-**Sadece ateş almayan aletler kullanın
- P 260** -Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayınız.
- P 264-** Elleçleme sonrasında elinizi yıkayınız. **P270-** Ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyiniz içmeyiniz
- P 280-**Koruyucu eldiven/Koruyucu giysi/ Göz koruyucu/Yüz koruyucu kullanın
- P 301+P312-** Yutulması halinde **Ulusal zehir danışma merkezi 114** no'lu telefonu veya doktoru arayın.
- P 303+361+353** Cildin,saçın üzerinde olması halinde cildinizi su ile durulayın ve kirlenmiş giysilerinizi hemen çıkarın
- P 501-**Yerel,bölgesel,ulusal ve uluslararası tüm kurallara göre içeriği ve kapları bertaraf ediniz.

FÜLLERBOYA

PARKE VERNİĞİ