

ÜRÜN KODU	: 0516
AMBALAJ TİPİ	: 5 kg-25 kg
RENKLERİ	: Krem
ÜRÜN TANIMI	: Akrilik esaslı, su bazlı, dolgu gücü kuvvetli, iç yüzey düzgünleştirme macunu
KULLANIM ALANLARI	: Sıvalı veya eski boyalı çatlak, pürüzlü iç mineral yüzeylerin düzgünleştirmek amaçlı kullanılır.
ÖZELLİKLERİ	: Sert, Esnek, Yüksek dolgulu macun.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Kimyasal Yapısı	: Akrilik kopolimer esaslı
Katı Maddesi (Ağırlıkça)	: % 75-80
Sarfiyat	: 0, 5-1 kg/m ² yüzey durumuna bağlı olarak değişir.
Önerilen uygulama araçlar	: Mala
İnceltme oranı	: İnceltilmez.
Önerilen uygulama kat sayısı	: İnce katlar halinde yüzeyin ihtiyacına göre 1 ile 3 kat arası uygulanır.

Kuruma zamanı (20°C, %60RH) : Son kuruma, yaklaşık 36 saat

Ambalaj metrajı (Tüm Yüzeye Uygulanmasında) : Yaklaşık 5 kg ile 5m² - 25 kg ile 25m² alan macunlanır.

Önerilen Son Kat Boyalar : Su ile inceltilen mineral yüzey astar ve son kat boyaları

YÜZEY HAZIRLAMA

Eski Boyalı, Çatlak Yüzeylerin Yeniden Boyamaya Hazırlanması

- Yüzeyde bulunan serbest haldeki eski boyalar kaldırılır, çatlaklar , çukurluklar , Pürüzler açığa çıkarılır.
- Yüzeydeki serbest toz, yağ, yıkama, fırçalama vb. metotla uzaklaştırılır.
- Kuru, temiz çatlak ve çukur yüzeylere ince katlar halinde çelik mala ile macunlama yapılır.
- Çatlaklar dolduktan ve yüzey kuruduktan sonra, zımpara ile tüm yüzey tesviye edilmeli.
- Macun uygulamasından en erken 24 saat sonra yüzeye astar boya uygulanabilir.

NOT : 1.)**Derin çatlak ve çukurları doldururken** macun uygulamasının ince katlar halinde (3-4 kat şeklinde) yapılması önemlidir. Aksi halde çatlama olur.

2) Astar kullanımı daima üzerine uygulanan son kat boyanın dayanıklılığını artırır.

UYGULAMA

:

- Alt yüzey temizleme işlemleri yapılmış, temiz, kuru, tozsuz yüzeylere macun uygulanır.
- Macun uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalıdır.
- Genelde uygulama 2 -3 ince kat olarak yapılır.Bazen yüzeye göre Uygulama katları arasında en az 6 saat beklenmelidir. Birer günara ile yapılan uygulamalar daha sağlıklı olur.

Uygulamada Dikkat Edilecek Konular:

- Alt yüzey hazırlıkları gerektiği gibi yapılmalıdır.
- Kullanmadan macun ambalajı içinde iyice karıştırılmalıdır.
- + 5 °C' nin altında + 35 °C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.
- Uygulanan her ürünün etiketine veya TDS ine uygun çalışılmalıdır

Uygulama Araçlarının Temizliği:

- Hemen soğuk su ile yıkanmalıdır.
- Veya soğuk suda bekletilebilir.

DEPOLAMA:

Kapalı, korunmalı mekânlarda, orijinal ambalajında, direkt güneş ışığı ve donmaktan korunarak saklanmalıdır.

GÜVENLİK TANIMLARI:

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
- P233 Kabı sıkıca kapalı tutunuz.
- P305 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
- P501 İçeriği / kabı yerel / ulusal ve uluslararası mevzuata uygun şekilde atın.