

ÜRÜN KODU	: 0517
AMBALAJ TİPİ	: 5 kg - 25 kg
RENKLERİ	: Krem
ÜRÜN TANIMI	: Akriik esaslı, su bazlı, dolgu gücü kuvvetli, dış yüzey düzgünleştirme macunu
KULLANIM ALANLARI	: Yeni ince sıvalı veya eski boyalı dış yüzeylerdeki çatlak, pürüzlü mineral yüzeylerin sağlamlaşması ve düzgünleştirilmesi amacıyla kullanılır.
ÖZELLİKLERİ	: Sert, esnek, dış atmosfer koşullarına uygun, yüksek dolgulu macun.

### TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Kimyasal Yapısı	: Akriik kopolimer esaslı
Katı Maddesi (Ağırlıkça)	: % 75-80
Sarfiyat	: 0, 5-1 kg/m <sup>2</sup> yüzey durumuna bağlı olarak değişir.
Önerilen uygulama araçları	: Mala
İnceltme oranı	: İnceltilmez
Önerilen uygulama kat sayısı	: İnce katlar halinde yüzeyin ihtiyacına göre 1 ila 4 kat şeklinde uygulanabilir.

**Kuruma zamanı (20°C %60RH)** : Son kuruma, yaklaşık 36 saat

**Ambalaj metrajı** : Yaklaşık 5 Kg ile 5 m<sup>2</sup> – 25 Kg ile 25 m<sup>2</sup> alan macunlanır.

**Önerilen Astar ve Son Kat Boyalar** : Su ile inceltilebilen mineral yüzey astar ve son kat boyaları

### YÜZEY HAZIRLAMA

#### Eski çatlak Yüzeylerin Yeniden Boyamaya Hazırlanması:

- Yüzeyde bulunan serbest haldeki eski boyalar kaldırılır, çatlaklar, çukurluklar, pürüzler açığa çıkarılır.
- Yüzeydeki serbest toz, yağ, yıkama, fırçalama vb. metotla uzaklaştırılır.
- Kuru, temiz çatlak ve çukur yüzeylere ince katlar halinde çelik mala ile macunlama yapılır.
- Çatlaklar dolduktan sonra tüm yüzeye ince bir kat macun uygulanmalı. Zımpara ile tüm yüzey tesviye edilmeli.

**NOT :**

- 1) Astar kullanımı daima üzerine uygulanan son kat boyanın dayanıklılığını artırır.
- 2) Sıvada kirecin olduğunu biliyorsanız/düşünüyorsanız son kat boya öncesinde mutlaka 1 kat **Fuller Bariyer Astar** uygulayınız. Aksi halde boya yüzeyinde beyaz beyaz kireç lekelenmeleri oluşur.  
Bu durum boya kaynaklı bir hata değildir ancak yüzeyinizin görünümünü bozar.

### UYGULAMA :

- Alt yüzey işlemleri yapılmış, (eski serbes boyaları kazıma, çatlak açma) temiz, kuru, tozsuz yüzeylere macun uygulanır.
- Macun uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalıdır.
- Derin çatlak ve çukurları doldururken macun uygulamasının ince katlar halinde (3-4 kat olarak) yapılması önemlidir. Aksi halde çatlama olur.
- Macun katları arasında en az 6 saat beklenmelidir.
- Son macun uygulamasından en erken 24 saat sonra seçilen dış cephe astarı uygulanabilir ve yüzey son kat boyamaya hazır hale gelir

### Uygulamada Dikkat Edilecek Konular:

- Alt yüzey hazırlıkları gerektiği gibi yapılmalıdır.
- Kullanmadan önce macun ambalajı içinde iyi karıştırılmalıdır.
- + 5 °C' nin altında + 35 °C' nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.
- Uygulanan her ürünün etiketine veya TDS ine uygun çalışılmalıdır

### Uygulama Araçlarının Temizliği:

- Hemen soğuk su ile yıkanmalıdır.
- Veya soğuk suda bekletilebilir.

**DEPOLAMA:** Kapalı, korunmalı mekânlarda orijinal ambalajında direkt güneş ışığı ve donmaktan korunarak saklanmalıdır.

### GÜVENLİK TANIMLARI:

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
- P233 Kabı sıkıca kapalı tutunuz.
- P305 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
- P501 İçeriği / kabı, yerel / ulusal / uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.