

ÜRÜN KODU : 1103
AMBALAJ TİPİ : 2,5 L-7,5L-15 L
RENKLERİ : Şeffaf Su görünümü.

ÜRÜN TANIMI : Silikon reçine esaslı dogal görünümlü penetrasyonu yüksek Taş emprenyesi

KULLANIM ALANLARI : Minerel,Taş yüzeylerin ,Tarihi Binaların dogal görünümünün korunmak istendiginde uygulanır.
Asla parlaklık kazandırmaz ve filim tapakası oluşturmaz.

ÖZELLİKLERİ :

- Yüze Atmosferin aşındırıcı etkilerine karşı korur.
- Yüze Neme dirençi kazandırır. Su emmez.
- Kir, yağ, İS emmez Yüze tutunan toz v.b. maddeler yağmur ile, Yıkama ile kolay uzaklaşır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Kimyasal Yapısı : Silikon reçine Mat düz Görünümlüdür.
Katı Maddesi (Ağırlıkça) : % 8±2
Yoğunluk (g/cm³) : 0,76-0,82
Viskozite (DIN 4/23°C) : 8-12 sn
Sarfıyat : Doygun uygulamada 10 m²/lt
Önerilen uygulama araçları : Rulo, fırca
Önerilen İnceltme oranı : Kullanıma hazırdır.Asla inceltilmez.
Önerilen uygulama kat sayısı : 1 doyun kat
Kuruma zamanı (20°C, %60RH) : ilk kuruma: yaklaşık 12 saat
Sert kuruma: yaklaşık 24 saat.
Mekanik Dayanıklılık kazanma zamanı 7 gün

Ambalaj metrajı (2 katta) : 2,5L ile 25 m²- 7,5L ile 75 m²- 15 L ile 150m² alan emprenyelenir.

Önerilen Astarlar : Asatar önerilmez.

YÜZEY HAZIRLAMA

A) Yeni Emprenyelenecek Mineral/Taş yüzeylerin hazırlanması:

Uygulama yapılacak yüzey temiz, tozsuz kuru olmalıdır.

Uygulama öncesi ürün ambalajında mutlaka karıştırılmalı.

Yüzeyin Dogall görünümünü koruyarak yüzeyi atmosfer koşullarına karşı korumak iamaçlı kullanılır

A) Boyalı yüzeylerin emprenyelenmesi için yüzey hazırlığı :

- Uygulama yüzeyi temiz tozsuz kuru Olmalı.
- Boyama işleminin üzerinden en az 1 hafta geçmiş olmalı.
- Boyalı sağlam yüzeylerin Atmosfer (kar, yağmur, Rüzgar V.B) koşullarına Dayanıklılığını

artırmak amaçlı ince 1 kat uygulanabilir.

UYGULAMA

- Alt yüzey işlemleri yapılmış(toz alma, yıkama, Silme vb.) temiz, kuru, Tozsuz yeni yüzeylere **Perge uygulanır.**
- uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalı
- İnceltirmeden Kullanılır. Yüzeyin iyi emmesi sağlanmalıdır. Yüzeyin içine ne Kadar çok nüfuz ederse koruma okadar yüksek olur.

Uygulamada Dikkat Edilecek Konular:

- Tozlu, ıslak yağlı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- **Pergenin** yüzey tarafından maksimum emilmesi sağlanmalıdır.

Uygulama Araçlarının Temizliği:

- iş bitiminden sonra hemen sentetik tiner ile yıkanmalı Veya kısa bir süre için tiner içinde bekletilebilir.

DEPOLAMA:

Kapalı, korunmalı mekânlarda orijinal ambalajında direkt güneş ışığı ve donmaktan Korunarak saklanmalıdır.

TEHLİKE UYARILARI :

H 226 -Alevlenir sıvı ve buhar. **H312** cilt ile teması halinde zararlıdır
H373-Uzun süreli veya tekrarmaruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir..

GÜVENLİK UYARILARI :

P 210-Isıdan/kıvılcımdan /sıcak yüzeylerden uzak tutun-sigara içilmez
P 233- Kabı sıkıca kapalı tutun.**P242**-Sadece ateş almayan aletler kullanın
P260 .Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını Solumayınız.
P264 elleçleme sonrası elinizi yıkayınız. **P270** Ürünü kullanırken hiçbirşey yemeyiniz içmeyiniz
P280-Koruyucu eldiven/Koruyucu giysi i/Göz, yüz koruyucusu kullanın
P301+P312 Yutulması **ulusal zehir danışma merkezi 114** nolu telefonu veya doktoru arayın.
P303+361+353 cildin, saçın üzerinde olması halinde cildinizi su ile Durulayın ve Kirlenmiş giysilerinizi hemen çıkarın
P501-Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kurallara göre içeriği ve kapları bertaraf ediniz.