

ÜRÜN KODU : 1109  
AMBALAJ TİPİ : 0,75 L-2,5 L-15 L  
RENKLERİ : Bkz. **AĖşap Koruyucu** Renk katalođuna

ÜRÜN TANIMI : Saf Akrilik esaslı İ ve Dış Yüzeylerde koruyucu ve dekoratif Dogal AĖşap tonları sağlayan transparan renklendirici.

KULLANIM ALANLARI : İ ve dış yüzeylerdeki AĖşap ve dogal aĖşap görünümü istenen emici yüzeylerin ilk renklendirilmesi amaçlı kullanılır.

ÖZELLİKLERİ :

- Transparan ve Neme dirençlidir
- Kir, yağ tutmaz/Emmez. Atmosfere direnci yüksektir
- İpeksi görünümlüdür
- Uygulama yüzeylerine tutunması mükkemeldir.

### TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Kimyasal Yapısı : Modifiyeli Akrilik bağlayıcı  
Katı Maddesi (Ağırlıkça) : %38-45 (Deđerler renklere göre deđişim gösterir.)  
Yođunluk (g/cm<sup>3</sup>) : 1,04 ± 0,02  
Viskozite (KU/25°C) : 90 – 100- **VOC deđer** 25  
Sarfıyat : Bir katta yaklaşık 10 m<sup>2</sup>/lt  
Önerilen uygulama araçları : fırca, Rulo, Bez  
Önerilen İnceltme oranı : Kullanıma hazırdır inceltilmez.  
Önerilen uygulama kat sayısı : Genelde **1kat dođgun kat** (yüzeye göre nadiren 2. Kat gerekebilir.)  
Kuruma zamanı (20°C, %60RH) : **2. kat uygulanacak olur ise** Birinci kattan en ge 4 saat sonra  
**Sert kuruma:** yaklaşık 24 saat. **Dayanıklılık kazanma zamanı** 7 gün

Ambalaj metrajı (1 katta) : Yaklaşık 0,75L ile 7,5 m<sup>2</sup>2,5Lile 25 m<sup>2</sup> - 15 l ile150m<sup>2</sup> alan renklendirilir.  
Önerilen Astarlar : Ham AĖşap yüzeylerde astarsız uygulanmalı. AĖşap görünümü verilmek istenen Söve ve Benzeri emici yüzeylere **1 kat Woody Astar**.

### YÜZEY HAZIRLAMA

- A)  
B) Yeni boyanacak AĖşap yüzeylerin hazırlığı :
- AĖşap yüzeylerdeki havlardan Zımparalınır ve zımpara tozları silinir.
  - Uygulama yüzeyi temiz, tozsuz kuru olmalıdır.
  - Yüzeye önerilen uygulama aletlerinden biri ile dođgun 1 kat **Woody**, Uygulanabilir.
  - uygulama sırasında Woody nin yüzeye homojen verilmesine dikkat edilmelidir.
  - 2 kat **Woody** uygulanacak ise birinci kattan sonraki ilk 4 saat içinde uygulanması önerilir.r nadiren

### C) Yeni boyanacak AĖşap dokusu verilmek istenen Söve yüzeylerin hazırlığı:

- Söve yüzeylere woody uygulamasından önce mutlaka 1 kat Woody astar uygulanmalıdır.
- Uygulama yapılacak söve aĖşap damarlı ise A maddesindeki aĖşap boyama gibi renklendirme işlemine devam edilir.
- Uygulama yapılacak yüzey dekoratif olmayıp Woody ile damarlı aĖşap görünümü verilmek istenir ise Mutlaka Dekoratif AĖşap desen veren Kavçuk uygulama ekipmanı kullanılmalıdır.

**NOT :** Woody Eski boyalı vernikli yüzeylere uygulanmaz.

### UYGULAMA

- Alt yüzey işlemleri yapılmış (Zımparalama, toz alma, yıkama, Silme vb.) temiz, kuru, tozsuz yüzeylere **Woody** uygulanır.
- **Woody** uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalı ve uygulama sırasında sık sık karıştırılmalıdır.
- **Woody** Uygulaması AĖşap yüzeylere 1 doygun kat halinde uygulanır.
- **Woody** Söve yüzeylere 1 kat Woody astar sonrasında uygulanmalıdır.
- **Woody Astartan** en erken 6 saat sonra **Woody** uygulanabilir.

### Uygulamada Dikkat Edilecek Konular :

- Tozlu, ıslak yağlı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- + 5 °C' nin altında + 35 °C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.
- **Woody** Uygulaması Eski boyalı vernikli yüzeylere yapılmaz.
- **Woody** yeni yüzeylerin renklendirilmesinde kullanılır.
- Uygulama sırasında sık sık karıştırılmalıdır.

### Uygulama Araçlarının Temizliği :

- iş bitiminden sonra hemen soğuk su ile yıkanmalı  
Veya kısa bir süre için soğuk suda bekletilebilir.

### DEPOLAMA:

Kapalı, korunmalı mekânlarda orijinal ambalajında direkt güneş ışığı ve donmaktan Korunarak saklanmalıdır.

### GÜVENLİK TANIMLARI:

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
- P233 Kabı sıkıca kapalı tutunuz.
- P305 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
- P501 İçeriği / kabı yerel / ulusal ve uluslararası mevzuata uygun şekilde atın.